



Este tutorial explica la configuración de los Modems ADSL Encore ENDSL-AR y ENDSL-AR4. Como primer paso, es necesario conectar el cable Telefónico a la boca rj-11 del Modem, el cable ethernet a la boca Rj-45 y la fuente de alimentación. Una vez que todo este conectado, con sus correspondientes luces de estado encendidas, dirigirse a:

Inicio. → Todos los Programas. → Internet Explorer.

Tippear en Dirección: 10.0.0.2

Le aparecerá el siguiente cartel donde tendrá que poner el nombre de usuario y contraseña del equipo, en este caso será:

Usuario: admin

Contraseña: conexant



Hacer clic en Aceptar.

Ahora ya en su nueva pantalla en el menú “Configuración” clickear sobre el link “WAN”, y luego en el botón “Submit”.

En ATM poner los respectivos valores.

ATM	Telefonica	Telecom
VPI	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
VCI	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="33"/>

En PPP poner su nombre de usuario y contraseña que le dio la empresa a la que contrato su servicio de ADSL.

**PPP** [Advanced PPP configuration](#)

Service Name

Username

Password

Luego sobre el final de la página tildar en “Automatic Reconnect” y clicar sobre el botón “Submit”.

Devuelta en el menú “Configuración” clicar sobre el link “LAN”. Y poner el DHCP como “Disable”.

**DHCP Server**

DHCP address pool selection

Sobre el final de la página clicar sobre “Submit”.

Nuevamente sobre el menú, en “Admin Privilege”, clicar en el link “Misc Configuration” y poner en “PPP Reconnect on WAN Access”, “Enable”.

PPP Reconnect on WAN Access

Connect PPP when ADSL link is up

En el final de la página clicar sobre el botón “Submit”.

Por último en el menú “Configuración” clicar sobre el link “Save Settings / Reboot” y luego en el botón “Save & Reboot”.

Cerramos “Internet Explorer”, esperamos a que la luz de ADSL deje de titilar para que estemos de esta manera conectados a Internet.